

## **Gebruikshandleiding**

### **Model serie 2000XL**


**Geachte klant,**

U hebt een product gekocht dat zich kenmerkt door een zeer hoge kwaliteit.

Omdat hiervoor uitsluitend het beste materiaal van gerenommeerde leveranciers werd gebruikt, kunnen we garanderen dat het apparaat jarenlang probleemloos zal werken. Voorwaarde hiervoor is echter een vakkundige en geschikte omgang, waarbij de in de handleiding beschreven punten in acht worden genomen. Wanneer u desondanks een klacht heeft, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen. We ontvangen daarnaast graag suggesties van de gebruikers van onze producten.

#### Inhoud

- 1. Veiligheidsbepalingen**
  - 1.1 Toegepaste symbolen
  - 1.2 Toegepaste normen
  - 1.3 Veiligheidsbepalingen
  - 1.4 Doelbepaling
  - 1.5 Aanwijzingen voor opstelling en gebruik
  - 1.6 Inbedrijfstelling
  - 1.7 Veiligheidsaanwijzingen
  - 1.8 Modelaanduiding en typeplaatje
  - 1.9 Verklaring van het serienummer
- 2. Bediening**
  - 2.1 Opbouw van de constructie
  - 2.2 Hoogteverstelling
  - 2.3 Instelling van het hoofddeel
  - 2.4 Instelling van overige secties
  - 2.5 Bediening van de rijfunctie
  - 2.6 Overige uitrustingen
  - 2.7 Onderzoeksbank voor echocardiografie
- 3. Overige toebehoren**
- 4. Technische gegevens**
  - 4.1 Aparte modellen uit de 2000XL-serie
  - 4.2 Technische gegevens motor
  - 4.3 Technische gegevens hydraulica
- 5. Reinigingsvoorschriften**
- 6. Onderhoud en technische controle**
- 7. Veiligheidsvoorzieningen**
- 8. Meldingsplicht**
- 9. Verwijdering**
- 10. Conformiteitsverklaring**
- 11. Controlelijst voor onderhoud/technische controle**



**K.H. DEWERT GmbH**  
**Vollmestr. 7**  
**33649 Bielefeld**  
**Germany**  
**Tel. +49 / 521 400 27- 0**  
**Fax +49 / 521 400 27-27**  
**info@khdewert.de**  
**www.khdewert.de**

## 1. Veiligheidsbepalingen

### 1.1 Toegepaste symbolen

De veiligheidsconstructies en belangrijke tekstgedeeltes worden in dit handboek door het symbool hiernaast gekenmerkt. Schenk bijzondere aandacht aan deze instructies a.u.b.



Symbolen op het apparaat, afhankelijk van de uitrusting:

Gebruikshandleiding in acht nemen:



Waarschuwing voor verwonding door beknelling:



Opgelet, mogelijke bron van gevaar:



Aansluiting voor potentiaalvereffening conform DIN 42801:



### 1.2 Toegepaste normen

Dit apparaat werd in overeenstemming met nationale en internationale voorschriften ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor wordt er een zeer hoge mate aan veiligheid tijdens het gebruik van het apparaat gegarandeerd.

De hier beschreven modellen voldoen aan de volgende richtlijnen:

- Verordening (EU) 2017/745
- DIN EN IEC 60601-1
- DIN EN ISO 14971
- DIN EN 60601-2-52 gedeeltelijk nagevolgd
- DIN EN IEC 62353
- DIN EN ISO 10993-5/-10
- DGUV voorschrift 3

Dit apparaat wordt volgens de verordening (EU) 2017/745 (MDR) gedefinieerd als een medisch product klasse 1.

### 1.3 Veiligheidsbepalingen

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste informatie op het gebied van techniek en veiligheid:



De juiste bediening van het apparaat geldt als voorwaarde voor het veilige gebruik. Neem daarom vóór het eerste gebruik van het apparaat de inhoud van deze gebruikshandleiding goed door. Wij adviseren u om deze handleiding in de buurt van het apparaat te bewaren.

Het apparaat mag uitsluitend worden bediend door deskundige personen die hiertoe gerechtigd zijn en instructies over het gebruik hebben ontvangen. De personen dienen voldoende op de hoogte te zijn van de instellingen van de mechaniek of moeten de gebruikshandleiding hebben gelezen. De producent is niet aansprakelijk voor schade die door onbevoegde personen wordt veroorzaakt of ontstaat. Er mogen geen apparaten van derden zonder overleg met ons worden geïnstalleerd of zodanig in de bewegingsrichting van het onderzoeksbank worden gebracht dat er een mogelijk gevaar ontstaat.



De gebruiker moet ervoor zorgen dat het apparaat niet toegankelijk is voor onbevoegden of door onbevoegden kan worden gebruikt. Dit geldt ook wanneer er geen toezicht is. Het apparaat moet altijd voldoende worden beveiligd zodat onbevoegde personen het niet kunnen instellen.

**Zorg tijdens de instelling ervoor dat er voldoende veiligheidsafstand tot het apparaat wordt aangehouden. Er moet met name op de armen, handen, benen en voeten van de gebruiker en de patiënt worden gelet - BEKNELLINGSGEVAAR!**



**Controleer of er zich direct rondom en onder het apparaat geen voorwerpen bevinden!**

## 1.4 Doelbepaling

De onderzoeksbank werd ontworpen zodat dat patiënten erop kunnen plaatsnemen om te kunnen worden behandeld in geval van ziekte of te kunnen worden onderzocht. Er kan tevens een massage/therapie worden uitgevoerd.

De bediening van de onderzoeksbank en het plaatsen van patiënten op de onderzoeksbank mag alleen worden uitgevoerd door deskundig opgeleide personen die in het gebruik ervan zijn geïnstrueerd of die op grond van hun ervaring met andere soortgelijke medische producten kennis hebben van het juiste gebruik ervan met inachtneming van de mogelijke gevaren.

De opties rijfunctie (geen wielhefsysteem), zijhekken en duwhandgreep vormen een uitbreiding op de correcte en doelmatige toepassing van de onderzoeksbank. Daarnaast zorgen deze opties ervoor dat de patiënt op de onderzoeksbank optimaal voorbereid is voor de verplaatsing naar de ruimte waar de voor- of nabehandeling plaatsvindt. Bovendien is het toegestaan om onder toezicht patiënten voor het ontwaken na een ingreep op de onderzoeksbank te plaatsen. Het bewegen van het apparaat is in andere gevallen uitsluitend binnen de ruimte toegestaan om het schoon te maken of om toegang te verschaffen voor de patiënt.

Dit apparaat werd uitsluitend ontwikkeld voor toepassing in gebouwen en onder normale omgevingsomstandigheden en kan in de volgende bereiken worden gebruikt: In laboratoria, praktijkruimtes, ruimtes die geschikt zijn voor onderzoeken en behandelingen, in ziekenhuizen, hospitalen, klinieken, tijdens fysiotherapie en ergotherapie, in dokterspraktijken.

Deze onderzoeksbank is geen OP-meubilair en mag hiervoor niet worden gebruikt.

De verwachte levensduur bij gebruik bedraagt 10 jaar of 100.000 gebruikscycli (dubbele hefbeweging = 1 x naar omhoog en omlaag bewegen).

## 1.5 Aanwijzingen voor opstelling en gebruik

Wanneer het apparaat verpakt is, mag het gedurende ca. 3 maanden aan de volgende omgevingsomstandigheden worden blootgesteld:

Transport-/bewaartemperatuur: -20° tot +50°C

Bedrijfstemperatuur: +10° tot +40°C

Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 75%

Luchtdruk: 800hPa tot 1060hPa

Voor het transporteren in een voertuig moet het apparaat voldoende worden beveiligd, zodat het niet kan verschuiven. De (optionele) wieltjes moeten hiervoor worden vergrendeld en er moeten voldoende maatregelen worden getroffen.



Let erop dat u het apparaat tijdens het opbouwen niet aan het hoofddeel optilt. Het onderdeel of het activeringsmechanisme kunnen zo beschadigd raken. Til de onderzoeksbank links en rechts aan het onderstel op. De onderzoeksbank moet zich op een effen ondergrond bevinden en stevig op de poten of wieltjes staan. Voor het gebruik moeten de remmen van de wieltjes worden geactiveerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd.

**Draag de onderzoeksbank voor het transport aan het onderstel, NIET aan het bovenste gedeelte**

## 1.6 Inbedrijfstelling

Het apparaat wordt gebruiksklaar geleverd. Neem de netkabel uit de plastic verpakking aan het onderstel van de onderzoeksbank en sluit deze correct aan op een vast geïnstalleerde contactdoos. Let er bij het monteren van de netkabel op, dat niemand over de kabel heen rijdt en de kabel niet bekneld raakt of op een andere manier belast wordt.

Zet de wieltjes (optioneel) of het wielsysteem (optioneel) vast. Na het opstellen van het apparaat moet de bediener een grondige functiecontrole uitvoeren. Voor de inbedrijfstelling moet het apparaat gereinigd worden vanwege vuil door het transport. Let erop dat er geen verbindingkabel van de hand- of voetschakelaar naar de motor in de mechaniek vastgeklemd raakt en zo beschadigd wordt. Het is niet toegestaan om de onderzoeksbank te gebruiken in potentieel explosieve omgevingen.

## 1.7 Aanwijzingen voor veilig gebruik



Deze onderzoeksbank mag uitsluitend gebruikt worden op de manier waarvoor deze bedoeld is. Elke andere toepassing is niet toegestaan en kan zelfs gevaarlijk zijn. De producent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat wanneer het apparaat op een manier gebruikt wordt die niet overeenkomt

met het gebruik waarvoor de onderzoeksbank bedoeld is. Het laten plaatsnemen van patiënten ter voorbereiding van de behandeling/het onderzoek mag uitsluitend door geschoold personeel gebeuren.  
**Let op:** Deze onderzoeksbank is geen OP-meubilair.



Voor en tijdens het instellen van de hoogte van de onderzoeksbank moet erop worden gelet dat er zich geen personen of voorwerpen binnen het instelbereik van de bank bevinden en dat op dat moment geen personen het onderstel vastnemen.



Het volgende moet altijd in acht worden genomen: Wanneer de onderzoeksbank in hoogte wordt veresteld, mag u nooit in en onder het onderstel van de onderzoeksbank grijpen of treden. Het instellen van de hoogte kan, wanneer de bediener een moment niet oplet, tot verwondingen leiden en mag daarom uitsluitend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd.



Bij het instellen van de kussens moet erop worden gelet dat er zich geen personen of voorwerpen binnen het instelbereik ophouden of bevinden. Daarnaast mogen personen niet onder de kussens grijpen of op het onderste frame steunen.



Belangrijk voor de bediener: Grijp tijdens het instellen van de kussens niet onder de afstandhouders, die zich onder het kussen bevinden.



Gebruik bij het instellen van de elementen van de ligvlakken altijd beide handen: Gebruik één hand voor de bediening van het instelmechanisme en de andere hand voor het instellen van de ligvlakken zelf.



De ligvlakken en het onderstel zijn standaard niet antistatisch.  
Onze producten zijn niet voor gebruik in natte ruimten bedoeld en mogen in geen geval in een reinigingssysteem voor bedden worden gereinigd. Hierdoor raakt het product onherstelbaar beschadigd.



Hoofddeel en arMLEUNINGEN dienen slechts ter ondersteuning van de patiënt en er mag niet op worden gezeten.



Bij een onderstel met rijfunctie (optioneel) moeten altijd voor gebruik van de onderzoeksbank alle wielletjes op de rem worden gezet.



Beschadigd apparaat niet in gebruik nemen.



In geval van een storing en bij onderhoud van het apparaat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Trek aan de stekker zelf en niet aan de netkabel.



Dit apparaat mag zonder toestemming van de fabrikant niet worden aangepast of veranderd.



Draag de onderzoeksbank voor het transport aan het onderstel, **NIET** aan het bovenste gedeelte

### 1.8 Modelaanduiding en typeplaatje

De exacte modelaanduiding hangt af van de kleur die voor het onderstel wordt gekozen:

- 00 wit met poedercoating (RAL 9010);
- 03 blank aluminiumkleurig met poedercoating (RAL 9006);
- 04 grijs aluminiumkleurig met poedercoating (RAL 9007)

en het gekozen type hoogteverstelling:

- E = met elektrische motor;
- /H = hydraulisch

Het typeplaatje is bevestigd op het onderstel aan een lange zijde van de onderzoeksbank. Het bevat de belangrijkste gegevens van de onderzoeksbank. De volgende symbolen staan op het typeplaatje (voorbeeld).

Deze hebben de volgende betekenis:

 Gebruikshandleiding lezen	 Serie-nr.	 Gebruiksgedeelte type B
 Opgelet, mogelijke bron van gevaar	 = Kg Max. gewichtsbelasting	 CE-markering
 Productiedatum	 Gebruik het product alleen in droge ruimtes	 Niet weggooien met het huishoudelijk afval
 Adres van de fabrikant	 Beschermende isolatie, beschermingsklasse II	

## 1.9 Verklaring van het serienummer

Het serienr. bevindt zich op of afzonderlijk naast het typeplaatje van de onderzoeksbank. Dit is een uniek nummer dat onlosmakend met dit specifieke product is verbonden. Hierdoor kunnen we dit onderzoeksbankmodel identificeren en modules/veiligheidsrelevante onderdelen op elk moment traceren. Als u reserveonderdelen wilt bestellen, moet u steeds dit serienummer vermelden.

## 2. Gebruikshandleiding

### 2.1 Opbouw van de constructie

Bij de constructie van het onderstel werd bijzondere aandacht geschonken aan de veiligheid bij de werking en bediening. Zo werd het aantal plaatsen waar personen bekneld kunnen raken geminimaliseerd. Overige plaatsen werden bekleed of beveiligd met afstandhouders. Op deze manier is een veilige en tegelijk eenvoudige bediening mogelijk. Toch moet altijd voorzichtig met de onderzoeksbank worden omgegaan.

De onderzoeksbank bestaat uit de volgende modules: - onderstel, - schargedeelte, - bovenframe, - kussens. Afhankelijk van de uitvoering bestaan deze modules uit verdere montagedelen. Het oppervlak van de gelaste constructiedelen is met kunststof bekleed. Het aggregaat voor het verstellen van de hoogte bevindt zich tussen het schargedeelte en het onderstel. De krachtoverdracht in het onderste instelbereik (min. hoogte) is dan ook zeer hoog. Door het in- of uitschuiven van de hefbuis wordt de schaar uit of in elkaar geschoven. Op die manier wordt de hoogte van het ligvlak ingesteld. Het elektrische instelsysteem is bij een correct gebruik ongevaarlijk voor zowel bediener als patiënten. De hefmotor wordt geactiveerd door een laagvolt-stuurspanning.

### 2.2 Hoogteverstelling

#### Hoogteverstelling (alle modellen met elektromotorische hoogteverstelling)

Voor het instellen van de hoogte moet de meegeleverde voetschakelaar (indien gewenst ook handschakelaar) volgens de markering worden bediend. Hiervoor moet eerst het systeem worden vrijgeschakeld (twee keer drukken) op de voetschakelaar (of handschakelaar). Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 7. De onderzoeksbank gaat omhoog of omlaag.

#### Hoogteverstelling door voetbedieningsstangen (optioneel)

De elektromotor voor het instellen van de hoogte wordt bediend door een bedieningsstang aan de lange zijde van de onderzoeksbank die met de voet kan worden bediend. Drukken op de bedieningsstang = onderzoeksbank gaat omhoog of omhoog duwen van de bedieningsstang = onderzoeksbank gaat omlaag. Ook hier moet u eerst het systeem vrijschakelen (twee keer drukken) (zie hoofdstuk 7). Als alternatief kunnen de schakelstangen ook aan de korte zijde van de onderzoeksbank zijn aangebracht. Dan kan de hoogteverstelling ook via de korte zijden van de onderzoeksbank eenvoudig worden bediend. De hefmotor is standaard uitgerust met een vrijloopkoppeling. Hierdoor wordt de verbinding onderbroken wanneer bij het naar beneden bewegen een obstakel in de weg zit. Op die manier werkt de actieve trekkracht van de motor niet meer, maar alleen de gewone kracht van het gewicht van het bovenste deel van de

onderzoeksbank. Dit vermindert aanzienlijk het risico op verwondingen wanneer onverwacht een lichaamsdeel bekneld raakt.



#### **Aanwijzingen voor de bediening**

**De elektromotor moet in intermitterend bedrijf worden gebruikt. Dit betekent dat een inschakelduur van maximaal 25 s niet mag worden overschreden. Voor het opnieuw inschakelen moet een uitschakelduur van minstens 400 s worden aangehouden. Als de maximale inschakelduur wordt overschreden, onderbreekt een interne thermoschakelaar (veiligheidstemperatuurbegrenzer) in de motor de stroomvoorziening van de aandrijving. Na het afkoelen van de elektromotor schakelt de thermoschakelaar de stroomvoorziening van de aandrijving zelfstandig weer in.**

#### **Hoogteverstelling (alle modellen met hydraulische hoogteverstelling)**

Bij onderzoeksbanken met een hydraulische hoogteverstelling wordt de bank ingesteld door meermaals het bedieningspedaal aan één zijde van de bank in te drukken (te pompen). Om de onderzoeksbank neer te laten, moet het bedieningspedaal met de voet omhoog worden gedrukt. Na transport of wanneer de onderzoeksbank langere tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat de onderzoeksbank slechts beperkt omhoog gaat als het bedieningspedaal wordt ingedrukt. Dit kan komen doordat er zich luchtbelletjes in de hydraulica hebben gevormd. Om dit probleem te verhelpen, pompt u gewoon de onderzoeksbank onder belasting volledig naar boven. Op het hoogste punt voert u nog eens 20 – 30 extra pompbewegingen uit. Hierdoor drukt u de lucht uit het systeem.

### **2.3 Instelling van het hoofddeel**



**Ondanks de zeer stabiele constructie en stevige uitvoering van de gasdrukveer mogen geen personen op het hoofddeel zitten!**

#### **Instelling van het hoofddeel met een gasdrukveer**

Het hoofddeel wordt ingesteld door een gasdrukveer. Voor de bediening drukt u de hendel, die zich aan het einde van het hoofddeel onder het kussen bevindt, in de richting van het kussen. Het hoofddeel beweegt zich langzaam omhoog richting de eindstand. Om het hoofddeel te laten dalen, bedient u de hendel en drukt u op hetzelfde moment het hoofddeel naar beneden. Zodra de gewenste positie is bereikt, laat u de hendel los.

#### **Instelling van het hoofddeel met tandraster**

Het hoofddeel wordt ingesteld met 2 veiligheidstandrasters. Pak het hoofddeel boven in het midden vast en trek het in de gewenste schuine hoek naar boven. De rasters klikken vanzelf vast. Om het hoofddeel neer te laten, trekt u het tot de aanslag naar boven. De rasters klikken dan los. Vervolgens kan het hoofddeel in de onderste eindpositie worden gebracht.

#### **Instelling van het hoofddeel met gasdrukveer (mod. 2006XLE, 2006XL/H, 2007XLE, 2007XL/H)**

Het hoofddeel wordt ingesteld door een gasdrukveer. Voor de bediening drukt u de hendel in de richting van het kussen. Het kussen beweegt zich langzaam richting de positieve eindstand. Om het kussen te laten dalen, bedient u de hendel en drukt u op hetzelfde moment het kussen naar beneden. Zodra de gewenste positie is bereikt, laat u de hendel los. De gasdrukveer is zo ontwikkeld dat ondanks het gewicht van de patiënt het hoofddeel eenvoudig in te stellen is. Het betreffende kussen kan bij sommige modellen ook 90° neergeklapt worden. Bedien hiervoor de hendel en klap het kussen naar beneden, totdat deze is neergeklapt.

#### **Instelling van het hoofddeel door een elektromotor (optioneel)**

Het hoofddeel wordt hier ingesteld met een aparte elektromotor. Door het bedienen van de handschakelaar kan de schuine stand van het hoofddeel traploos worden aangepast en volgens de omstandigheden worden ingesteld. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 7. Afhankelijk van de constructie is de motor uitgerust met een vrijloopinrichting. Dan wordt de kracht in de trekrichting onderbroken als een obstakel in de weg zit. Neem het volgende absoluut in acht: Er mogen zich geen personen binnen het instelbereik van het hoofddeel bevinden.

### **2.4 Instelling van overige secties**

#### **Instellen van het ligvlak in schuine stand (shock-stand) met een gasdrukveer**

De onderzoeksbank kan met een gasdrukveer in de shock-stand worden gezet. Trek hiervoor aan de hendel aan het voeteneinde aan de duwhandgreep. Het ligvlak (aan het voetendeel) komt langzaam omhoog tot in de eindstand. (= hoofd beneden – voeten omhoog – schuine stand). Om het ligvlak te laten dalen, bedient u

de hendel en drukt u op hetzelfde moment het ligvlak naar beneden. Zodra de gewenste positie is bereikt, laat u de hendel los. De gasdrukveer is zo ontwikkeld dat ondanks het gewicht van de patiënt de shock-stand eenvoudig in te stellen is. Wanneer er geen patiënt op de onderzoeksbank ligt, is er meer kracht nodig om het ligvlak weer in horizontale positie te brengen. In het bijzonder bij infusies moet u voorzichtig zijn.

### **Instellen van het ligvlak in schuine stand (shock-stand) met een elektromotor**

Het voetendeel wordt hier ingesteld met een aparte elektromotor. Door de handschakelaar te bedienen, kan de schuine hoek van het voetendeel traploos worden gewijzigd. Ook hier moet u eerst het systeem vrijschakelen (twee keer drukken) via de handschakelaar (zie hoofdstuk 7). Let op het volgende a.u.b.: Wanneer de schuine hoek van het voetendeel wordt gewijzigd, verandert ook de schuine stand van het hoofddeel (omdat ze met elkaar zijn verbonden). Bij een negatieve stand van het hoofddeel, een maximale schuine stand en een gelijktijdige daling van de onderzoeksbank naar de laagste stand, moet op het hoofddeel worden gelet. Wanneer de onderzoeksbank de vloer raakt, wordt de gasdrukveer automatisch uitgeschakeld en komt het hoofddeel naar boven. Deze situatie komt alleen voor in noodgevallen en wordt door geluidssignalen begeleid. Neem het volgende absoluut in acht: Er mogen zich geen personen binnen het instelbereik van de volledige onderzoeksbank bevinden. In het bijzonder bij infusies moet u voorzichtig zijn.

### **Instelling van het voetendeel met een gasdrukveer**

Het voetendeel wordt ingesteld met een gasdrukveer. Beweeg hiervoor de hendel aan het voeteneinde richting het kussen. Het voetendeel beweegt zich langzaam richting de positieve eindstand. Om het voetendeel te laten dalen, bedient u de hendel en drukt u op hetzelfde moment het voetendeel naar beneden. Zodra de gewenste positie is bereikt, laat u de hendel los. De gasdrukveer is zo ontwikkeld dat ondanks het gewicht van de patiënt het hoofddeel eenvoudig in te stellen is. Wanneer er geen patiënt op de onderzoeksbank ligt, is er meer kracht nodig om het voetendeel weer in horizontale positie te brengen.

## **2.5 Bediening van de rijfunctie (afhankelijk van het model of optioneel)**

### **Apart vast te zetten wieltjes**

De wieltjes kunnen met de voet op de rem tegen de wieltjesbehuizing vast worden gezet. In dit geval kan het wieltje noch rijden, noch draaien. Om het wieltje weer van de rem af te halen, maakt u de rem met de voet weer los.

Let op het volgende a.u.b.: De standaard wieltjes zijn niet elektrisch geleidend = optionele uitrustingsoptie. U herkent geleidende wieltjes aan de volgende markering = gele punt aan de zijkant van het loopvlak of aan een gele ring.

Met de optie rijfunctie is tijdens het onderzoek en de behandeling de patiënt beter toegankelijk, omdat de onderzoeksbank eenvoudig kan worden gepositioneerd in de ruimte.

Patiënten mogen niet worden vervoerd met de onderzoeksbank.

### **Centraal vastzetbare wieltjes**

Door het bedienen van een hendel (aan de buitenzijde van de poten van de onderzoeksbank) worden alle 4 wieltjes tegelijkertijd bestuurd. De volgende rij-instellingen zijn mogelijk:

Stand 1: De wieltjes van de onderzoeksbank zijn geblokkeerd en kunnen niet rijden en zwenken.

Stand 2: = middelste stand: De wieltjes worden niet geblokkeerd en kunnen rijden en zwenken. De onderzoeksbank kan in alle richtingen worden gereden.

Stand 3: 3 wieltjes worden niet geblokkeerd (= zwenk- en rijdbaar). De zwenkbaarheid van het 4e wieltje wordt geblokkeerd (is in één richting vastgezet), wat betekent dat het wieltje slechts in één richting rolt, zodat de onderzoeksbank gemakkelijker in één lijn kan worden verplaatst.

Let op: Het blokkeren van de zwenkbaarheid wordt pas geactiveerd zodra het wieltje parallel t.o.v. het ligvlak staat. Hierdoor kan de onderzoeksbank in één lijn worden verplaatst, zonder dat er van de verplaatsingsrichting wordt afgeweken.

### **Wielhefsysteem**

Het wielhefsysteem maakt een combinatie van een vaststaande en verplaatsbare onderzoeksbank mogelijk. Aan het onderstel zijn per dwarszijde steeds 2 dubbele wieltjes aangebracht en aan elke hoek zitten er bedieningspedalen. Elk bedieningspedaal bestaat uit twee ergonomische tegenhouders. Hierdoor kan de onderzoeksbank met de voet geruisloos worden omhoog en omlaag gebracht. Het wielhefsysteem is niet centraal. Aan elke korte zijde aan de onderzoeksbank moet er een bedieningspedaal worden bediend om de bank op de poten te laten zakken en op de wieltjes te zetten. Uitgerust met deze optie is het apparaat geschikt om snel en eenvoudig van locatie te wisselen, maar niet om patiënten te vervoeren (grondspeling (afstand poot – vloer) in de rijdende toestand ca. 14 mm).

## 2.6 Overige uitrustingen

### Gezichtsuitsparing (optionele uitrustingsoptie)

Wanneer er in het hoofddeel als optionele uitrusting een gezichtsuitsparing is, kan deze door een opvulkussen (optioneel) afgesloten zijn. Om de gezichtsuitsparing vrij te maken wanneer de onderzoeksbank stilstaat, grijpt u onder het hoofddeel en drukt u het opvulkussen van onderen naar boven eruit (met lichte druk). Om de gezichtsuitsparing weer af te sluiten drukt u het opvulkussen met lichte druk terug in de opening.

### Papierrolhouder (optionele uitrusting)

De papierrolhouder bestaat uit een houderstang en houderhaken of -beugels. De papierrolhouderstang bestaat naast de roestvrijstalen stang uit een roestvrijstalen huls met veergeleiding die aan het einde een ronde stalen buis met greepring heeft. Om de houderstang te plaatsen steekt u de geleidingspen van de roestvrijstalen stang in de achterste boring van de montageplaat/montagebeugel. Dan de huls met de greepring naar binnen drukken en de voorste geleidingspen in de 2e boring steken. Vervolgens de huls ontspannen. Om de papierrolhouder los te maken op dezelfde manier te werk gaan.

### Duwhandgrepen (afhankelijk van het model of optioneel)

Afhankelijk van het model bevinden zich de duwhandgrepen om de onderzoeksbank te verplaatsen aan het hoofd- of voetendeel of aan beide zijden. De onderzoeksbank mag alleen worden verplaatst door beide handen op de duwhandgreep te plaatsen (duwen of trekken).

### Zijhekken (afhankelijk van het model of optioneel):

#### Plaatsbaar zijhek

Om de zijhek te verwijderen, schroeft u de onder het kussen gelegen zwarte kartelschroeven los en trekt u het zijhek eruit. Om het zijhek te bevestigen plaatst u de beide geleidingspennen in de opname-openingen en schuift u het zijhek tot de aanslag/het kussen. Beide kartelschroeven fixeren. Controleer voor het gebruik van het zijhek of beide kartelschroeven goed gefixeerd zijn. (Ga op dezelfde manier te werk bij het eventuele tweede zijhek). Wanneer het zijhek niet wordt gebruikt kan het andersom, m.a.w. met de stangen naar onderen gericht, in de houder worden gestoken. Ook in dat geval moet het zijhek worden gefixeerd door beide kartelschroeven vast te draaien.

**Let op:** Zijhek nooit als duwgreep gebruiken. Hiervoor is het zijhek niet bedoeld.

#### Neerklapbaar zijhek

Neerklappen van het zijhek: Zijhek met één hand in het midden van het hekframe aan de bovenzijde vastpakken (met 2 handen links en rechts boven vastpakken). Zijhek gelijkmatig naar boven trekken. Hierdoor worden de 2 geleidingspennen uit de geleiders worden getrokken. Draai het hek nu voorzichtig naar buiten en houd het losjes vast, zodat het hek zich door het eigen gewicht weer naar onderen beweegt. Het zijhek verder naar beneden zwenken, totdat het vanzelf vastklikt.

Let op het volgende a.u.b.: Door de 2 geleiders en de geleidingspennen is er alleen tijdens het losmaken van de vergrendeling slechts kort kracht nodig (= kortstondig tillen van de geleidingspennen van het zijhek). Bij het draaien van het hek niet trekken of druk uitoefenen (hiervoor is nauwelijks kracht nodig).

Omhoogklappen van het zijhek: Zijhek met één hand in het midden van het hekframe aan het naar beneden wijzende uiteinde vastpakken (met 2 handen links en rechts boven vastpakken). Zijhek uit de vergrendeling voorzichtig naar boven drukken en iets naar buiten draaien. Zijhek nu zonder kracht uit te oefenen vasthouden en verder naar boven draaien totdat het vastklikt. **Let op:** Zijhek niet als duwgreep gebruiken.

#### Zijhek zijwaarts neerklapbaar

##### Bediening van het zijhek:

Zijhek met één hand in het midden van het hekframe vastpakken en met een minimale zijwaartse beweging (richting hoofd- of voetendeel) ontlasten. Tegelijkertijd met de andere hand de arreteerbout (de rode knop in het midden van het zijhek onder het kussenframe) draaiend naar buiten trekken. Zijhek langs het buizenframe omlaag drukken of omhoog trekken totdat de arreteerbout hoorbaar vastklikt. Na het vastklikken van de arreteerbout zit het zijhek vast. Om te controleren of het zijhek goed vastzit het buizenframe zijwaarts bewegen (richting hoofd- of voetendeel). Er mag slechts nauwelijks merkbare beweging zijn.



**Ga bij de bediening van het zijhek altijd voorzichtig te werk. Het hek mag in geen geval worden verplaatst wanneer er zich handen, vingers, etc. van een tweede persoon tussen de staven of bij de mechaniek van het hek bevinden. Gevaar voor beknelling/kneuzingen!!!**



Het zijwaarts neerklapbare zijhek is volledig vastgeschroefd. Wanneer het in verloop van tijd door gebruik los gaat zitten of er sprake is van te veel speling, kan het weer vastgezet worden door de schroeven aan te draaien. De bewegende onderdelen van het hek moeten regelmatig licht worden ingevet (oliespray, bijv. Ballistol).

### **Zijhek, neerklapbaar, voor normrail**

Dit zijhek kan met behulp van een klem op elke normrail worden geplaatst en bevestigd. Door het losmaken van de knevelschroeven van de klem kan het geplaatste zijhek in de positie worden geschoven en in de hoogte worden veresteld. Het zijhek kan pas volledig onder het kussen worden omlaag gebracht als de geleider bij het plaatsen van het hek in de klem in de richting van het kussen wijst.

**Let op:** Zijhek nooit als duwgreep gebruiken. Hiervoor is het zijhek niet bedoeld.


### **2.7 Onderzoeksbanken voor echocardiografie**

Voor een echocardiografisch onderzoek beschikt deze onderzoeksbank aan de linkerkant over een uitsparing in het kussen. Deze uitsparing is opgevuld door een opvulkussen. Het opvulkussen kan met een lichte druk van onderen naar boven eruit worden gedrukt. Om de uitsparing weer af te sluiten legt u het opvulkussen in de uitsparing en drukt u deze met lichte druk van bovenaf terug in de opening. De onderste kant van de uitsparing ligt niet parallel aan de bovenste kant. Hier zit een zichtbare afschuining. Daardoor is de positie van het opvulkussen in de uitsparing duidelijk en er is geen gevaar dat het er ongewild wordt uitgedrukt.



**Let op: Grijp tijdens de instelling van de hoogte niet onder het opvulkussen of in de geopende uitsparing. Instrumenten/apparaten moeten vóór het instellen van de hoogte uit het bereik van de uitsparing worden verwijderd.**

### **Potentiaalvereffeningsstekker**

Op het onderstel aan de lange zijde aan de linkerkant (zijde met de kussenuitsparing) is een potentiaalvereffeningsstekker conform DIN 42801 aangebracht. Deze aansluiting moet worden gebruikt wanneer er tijdens een onderzoek storingen door elektromagnetische straling op de monitoren te herkennen zijn, die de gemeten waarden verkeerd kunnen weergeven. Ook wanneer aan de geldige EMV-voorschriften (betreffende elektromechanische compatibiliteit) wordt voldaan, kan het gebruik van zeer gevoelige onderzoeksapparatuur een minimale straling aantonen. Gebruik uitsluitend stekerverbindingen conform DIN. Door een extra bekabeling van de afzonderlijke modules bestaat er een geleidend contact onder elkaar. De potentiaalvereffeningsstekker is gekenmerkt met het symbool: 

### **3. Overige toebehoren (voor gebruikersspecifieke configuratie van de onderzoeksbank) (fragment)**

- Neerklapbaar zijhek; Zijhek zijwaarts neerklapbaar
- Dubbele wieltjes Ø 100 mm, centraal vast te zetten, niet-geleidend of geleidend
- Dubbele comfortwielletjes Ø 125 mm, centraal vast te zetten, niet-geleidend of geleidend
- Dubbele comfortwielletjes Ø 150 mm, centraal vast te zetten, geleidend
- Voetbeugel voor centrale rembediening
- Wielhefsysteem
- Dubbele comfortwielletjes, Ø 100 of 125 mm, apart vast te zetten
- Papierrolhouder voor behandelingsbanken
- Papierrolhouder voor banken met transport-/verkoeverfunctie
- Normrails; Bevestigingsklemmen voor normrails
- Infusiestang voor bevestigingsklemmen; Armsteun voor normrails en bevestigingsklemmen
- Duwhandgreep gebogen of recht
- Schuifbeugel
- Gezichtsuitsparing in het hoofddeel en opvulstuk
- Instelling van het hoofddeel met gasdrukveer ; Instelling van het hoofddeel met elektromotor
- Elastisch zacht kussen; Matig zacht kussen
- Wandafstandswielen/stootbescherming
- Extra voetschakelaar; Extra handschakelaar
- Fixering voor voetschakelaar aan onderstel
- Voetbedieningsstangen voor het bedienen van de hoogte-instelling, aan de zijkant of rondom

#### 4. Technische gegevens

##### 4.1 Aparte modellen uit de 2000XL-serie

Modellen	2000XLE	2000XL/H	2100XLE	2100XL/H
	2001XLE	2001XL/H	2105XLE	2105XL/H
			2110XLE	2110XL/H
Lengte (mm) max.	1950	1950	1400	1400
Breedte (mm)	700; 800	700; 800	650; 800; 1000	650; 800; 1000
Lengte hoofddeel (mm)	550	550	-	-
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	70;75	70;75	60; 70; 75	60; 70; 75
Hoogte min. – max. (mm)	480 - 920	500 - 920	480 - 920	500 - 920
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	-35°/ +45°	-35°/ +45°	-	-
Max. patiëntengewicht (kg)	280	250	250	250

Modellen	2600XLE **	2600XL/H**	2610XLE **	2610XL/H**
	2605XLE **	2605XL/H**	2615XLE **	2615XL/H**
Lengte (mm) max.	1950	1950	1950	1950
Breedte (mm)	650; 800	650; 800	650; 800	650; 800
Lengte hoofddeel (mm)	570	570	570	570
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	75; 80	75; 80	75; 80	75; 80
Hoogte min. – max. (mm)	500 - 940	520 - 940	500 - 940	520 - 940
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Hoofddeel instelbereik (tandraster)	0°/ +30°	0°/ +30°	-	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0°/ +45°	0°/ +45°	-20°/ +40°	-20°/ + 40°
Max. patiëntengewicht (kg)	250	250	250	250

Modellen	2650XLE	2650XL/H	2655XLE	2655XL/H
	2651XLE	2651XL/H	2656XLE	2656XL/H
Lengte (mm) max.	1950	1950	1950	1950
Breedte (mm)	650; 800	650; 800	650; 800	650; 800
Lengte hoofddeel (mm)	570	570	570	570
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	85; 90	85; 90	85; 90	85; 90
Hoogte min. – max. (mm)	540 - 980	560 - 980	540 - 980	560 - 980
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Insteltijd totale schuine stand (motor) (sec.)	-	-	-	-
Hoofddeel instelbereik (tandraster)	0°/ +30°	0°/ +30°	-	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0°/ +45°	0°/ +45°	-20°/ +40°	-20°/ + 40°
Voetendeel instelbereik	0°/ +25°	0°/ +25°	0°/ +25°	0°/ +25°
Instelbereik totale schuine stand	-	-	-	-
Max. patiëntengewicht (kg)	250***	250***	250***	250***

De weergegeven hoogte van de onderzoeksbank kan afhankelijk van de uitrusting variëren, bijv. - andere afmetingen wieltjes: Afhangelijk van de diameter van de wieltjes

Modellen	2550XLE	2550XL/H	2552XLE	2552XL/H
	2551XLE	2551XL/H	Optionele breedte: 800 mm	Optionele breedte: 800 mm
Lengte (mm) max.	1950	1950	1950	1950
Breedte (mm)	700; 800	700; 800	700; 800	700; 800
Lengte hoofddeel (mm)	800	800	800	800
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	85; 90	85; 90	85; 90	85; 90
Hoogte min. – max. (mm)	500 - 940	520 - 940	540 - 980	560 - 980
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Hoofddeel instelbereik (tandraster)	0° / +25°	0° / +25°	0° / +25°	0° / +25°
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0° / +40°	0° / +40°	0° / +40°	0° / +40°
Max. patiëntengewicht (kg)	250	250	0° / +30°	0° / +30°

Modellen	2210XL/H	2220XL/H	2250XL/H
	Optionele breedte: 800 mm	Optionele breedte: 800 mm	Optionele breedte: 800 mm
Lengte (mm) max.	1950	1950	1950
Breedte (mm)	650; 800	650; 800	650; 800
Lengte hoofddeel (mm)	750	550	750
Totale lengte (mm)	2200	2200	2200
Totale breedte (mm)	800; 950	800; 950	800; 950
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	105	105	105
Hoogte min. – max. (mm)	630 - 1050	570 - 990	630 - 1050
Hoofddeel instelbereik (tandraster)	-	0° / + 30°	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0° / +75°	0° / +60°	0° / +75°
Voetendeel instelbereik	-	-	0° / +35°
Instelbereik totale schuine stand	-	-	-
Max. patiëntengewicht (kg)	250	250	250

Modellen	2310XL/H	2320XL/H
	Optionele breedte: 800 mm	Optionele breedte: 800 mm
Lengte (mm) max.	1950	1950
Breedte (mm)	650; 800	650; 800
Lengte hoofddeel (mm)	750	550
Totale lengte (mm)	2200	2200
Totale breedte (mm)	800; 950	800; 950
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	125;135	125;135
Hoogte min. – max. (mm)	570 - 990	640 - 1060
Hoofddeel instelbereik (tandraster)	-	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0° / +75°	0° / + 60°
Voetendeel instelbereik	-	-
Instelbereik totale schuine stand	0° / +12°	0° / +12°
Max. patiëntengewicht (kg)	250	250

De weergegeven hoogte van de onderzoeksbank kan afhankelijk van de uitrusting variëren, bijv. - andere afmetingen wielotjes: Afhangelijk van de diameter van de wielotjes

Modellen	2150XLE	2150XL/H	2030XLE	2030XL/H
	2155XLE	2155XL/H	2035XLE	2035XL/H
Lengte (mm) max.	1950	1950	1950	1950
Breedte (mm)	650; 800	650; 800	700; 800	700; 800
Lengte hoofddeel (mm)	750	750	750	750
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	80	80	75;80	75;80
Hoogte min. – max. (mm)	500 - 940	520 - 940	480 - 920	500 - 920
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Insteltijd totale schuine stand (motor) (sec.)	-	-	-	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0°/ +75°	0°/ +75°	-25°/ +70°	-25°/ +70°
Instelbereik totale schuine stand	-	-	-	-
Max. patiëntengewicht (kg)	250	250	250	250

Modellen	2006XLE	2006XL/H	2008XLE	2008XL/H
	2007XLE	2007XL/H	2009XLE	2009XL/H
Lengte (mm) max.	1950/1550*	1950/1550*	2190/1790*	2190/1790*
Breedte (mm)	700; 800	700; 800	700; 800	700; 800
Lengte hoofd- en voetendeel (mm)	450	450	450	450
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	75	75	80	80
Hoogte min. – max. (mm)	520 - 960	540 - 960	520 - 960	540 - 960
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	-90°/ +30°	-90°/ +30°	-40°/ +55°	-40°/ + 55°
Voetendeel instelbereik	-	-	-90°/ +30°	-90°/ +30°
Max. patiëntengewicht (kg)	250***	250***	250***	250***

Modellen	2010XLE	2010XL/H	2114XLE	2114XL/H
	2011XLE	2011XL/H	2115XLE	2115XL/H
Lengte (mm) max.	1950/1550*	1950/1550*	1400	1400
Breedte (mm)	700; 800	700; 800	650; 800	650; 800
Lengte hoofd- en voetendeel (mm)	450	450	-	-
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	75	75	75	75
Hoogte min. – max. (mm)	530 - 970	550 - 970	480 - 920	500 - 920
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	0°/ +60°	0°/ +60°	-	-
Voetendeel instelbereik	-90°/ + 30°	-90°/ +30°	-	-
Max. patiëntengewicht (kg)	250***	250***	250	250

De weergegeven hoogte van de onderzoeksbank kan afhankelijk van de uitrusting variëren, bijv. - andere afmetingen wieltes: Afhankelijk van de diameter van de wieltes

Modellen	2052XLE	2052XL/H	2054XLE	2054XL/H
	2053XLE	2053XL/H	Optionele breedte: 800 mm	Optionele breedte: 800 mm
Lengte (mm) max.	2000	2000	1970	1970
Breedte (mm)	700; 800	700; 800	700; 800	700; 800
Lengte hoofddeel (mm)	500	500	750	750
Gewicht (bij benadering, afhankelijk van de uitrusting) kg	95	95	100	100
Hoogte min. – max. (mm)	540 - 980	550 - 970	550 - 990	560 - 980
Insteltijd (motor) (sec.)	22	-	22	-
Insteltijd totale schuine stand (motor) (sec.)	21	-	-	-
Hoofddeel instelbereik (gasdrukveer)	-20°/ +45°	-35°/ + 40°	0°/ +75°	0°/ + 75°
Instelbereik totale schuine stand	0°/ -22°	0°/ -12°	0°/ -12°	0°/ -12°
Max. patiëntengewicht (kg)	250	250	250	250

**De weergegeven hoogte van de onderzoeksbank kan afhankelijk van de uitrusting variëren, bijv. wieltes met 100mm diameter - apart of centraal vast te zetten - hoogte: +20mm. bij andere afmetingen wieltes: afhankelijk van diameter van de wieltes**

- \* Voeten-/hoofddeel in horizontale/verticale positie
- \*\* bij uitvoering -01 (verchroomd bovenframe) instelbereik hoogte: +20 mm
- \*\*\* Gewichtsbelasting niet voor hoofd- en voetendeel, alleen in het midden op het vaste ligvlak

De motor is standaard met een thermo-veiligheidsschakelaar uitgerust. Hierdoor wordt de motor uitgeschakeld zodra de gewichtsbelasting te hoog is of de inschakelduur van de motor (ED: 25 sec/400 sec) wordt overschreden. Na een pauze van ong. 15 min. is de onderzoeksbank weer gereed voor gebruik. Er bestaat zo geen risico dat de motor overbelast raakt.

De mechaniek van de onderzoeksbank is ontworpen met hoge veiligheidsmarges. Het max. gewicht van de patiënt is van een 4-voudige statische veiligheidsfactor voorzien, m.a.w. de constructie is getest op een 4-voudige belasting.

**Wijzigingen in de technische gegevens voorbehouden.**

#### 4.2 Technische gegevens elektromotor

Fabrikant:	Hanning Elektro-Werke GmbH & Co, D-33813 Oerlinghausen
Motortype:	SL 95
Aandrijvingstype:	Borstelloze asynchrone industriemotor
Werkwijze:	elektromechanische lineaire motor met onderhoudsvrije doorlopende smering Intermitterend bedrijf – ingebouwde thermoschakelaar Elektronische aansturing met interne voeding voor het bedieningselement Inschakelduur ED 25 sec / 400 sec; meer bepaald max. 25s onder nominale belasting rijden, daarna moet een pauze van 400s worden gehouden.
Nominale spanning:	220 – 240 V, 1-50/60 Hz
Nominale opname:	afhankelijk van de uitvoering 850W; Bij model 2052XLE/2053XLE: 1700W
Stroomopname:	afhankelijk van uitvoering 3,7A; Bij model 2052XLE/2053XLE: 5,0A
Beschermingsklasse:	II (beschermende isolatie) aansluitleiding zonder randaarde
Veiligheidstype:	IP X4 – spatwaterdicht,
Beschermgraad:	B

De motor is onderhoudsvrij.

De toegepaste motoren roepen bij bedrijf op sinusvormige wisselspanning noch veld- noch leidingsgebondende storingen op in het kader van EN 50081, T.1 en 2. Ze kunnen tevens niet worden beïnvloed in hun werking door elektromagnetische invloeden in het kader van EN 50082, T.1 en 2.

\* Model 2052XLE/2053XLE is uitgerust met een tweede elektromotor. Beide motoren worden door een netkabel met het stroomnet verbonden.

### 4.3 Technische gegevens hydraulica

Fabrikant: Power-Packer Europa B.V., NL-7575 AT Oldenzaal  
Type: Compact MK 5 lang  
Werkwijze: Hydraulische cilinder met pomp

Het hydraulische aggregaat is onderhoudsvrij.

### 5. Reinigingsvoorschriften

#### Kussens

We bieden 2 verschillende collecties bekledingsmateriaal voor de kussens:

- Skai Pandoria Plus (fabrikant Hornschuch/Continental, een product uit Duitsland)
- Skai Toronto EN (fabrikant Hornschuch/Continental, een product uit Duitsland)

Voor de reiniging en desinfectie werden verschillende middelen van verschillende fabrikanten getest op verdraagbaarheid. Raadpleeg hiervoor de afzonderlijke bijlage.

De onderzoeksbank is standaard uitgerust met de **Dewert-hygiënestandaard** die een optimale reiniging en desinfectie mogelijk maakt.

- Afhankelijk van het model: Scharnierafdekkingen van hetzelfde bekledingsmateriaal
- De onderkanten van de kussendelen hebben een bekleding en kunnen zo gemakkelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd.
- Ontluchtingsopeningen aan de onderkant van de kussens:  
Om ervoor te zorgen dat de homogene schuimstof snel terug zijn vorm aanneemt, is een goede luchtcirculatie nodig. Hiervoor zitten aparte ontluchtingsplaatsen aan de onderkant van de kussens die met speciale, hygiënische luchtcompenserende kappen zijn afgesloten die net als een ventiel werken.
- Gemakkelijke hygiëne door de open constructie
- Optioneel: Bekledingsmateriaal Skai Toronto EN met staynu

#### Reiniging van het frame van de onderzoeksbank

Het met kunststof beklede frame van de onderzoeksbank en de verchromde stangen en hendels kunnen indien nodig worden gereinigd met milde, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen.

Gebruik in geen geval agressieve of bijtende middelen. Sterk vervuilde onderdelen van chroom kunnen met een chroompolijstmiddel (bijv. Sidel) worden gereinigd. Na de reiniging moet het frame met een zachte droge doek worden gedroogd. Diepe krassen en beschadigingen moeten met geschikt reparatiemateriaal worden afdicht. Zo wordt voorkomen dat er vocht in het frame dringt.

#### Belangrijk:

Bij onderzoeksbanken met een hydraulische instelling van de hoogte en bij gasdrukveren moet de zuigerstang regelmatig met een zachte doek worden schoongemaakt. Zo wordt voorkomen dat er stof via de stofbescherming binnendringt en kan de lange levensduur van het aggregaat worden gegarandeerd.



#### Let op:

**Tijdens het reinigen moet ervoor worden gezorgd dat de het ligvlak van de onderzoeksbank niet per ongeluk naar beneden daalt. Stel alle instelbare secties horizontaal.**

**Bij onderzoeksbanken met een elektromotorische instelling van de hoogte moet eerst de stekker uit het stopcontact worden getrokken.**

**Bij onderzoeksbanken met hydraulische instelling van de hoogte moeten de voethendels worden geblokkeerd.**

De netstekker mag niet met water of schoonmaakmiddelen in contact komen.

Bij de elektrische componenten mogen er geen beschadigingen aan de buitenkant zijn, waardoor vloeistoffen zouden kunnen binnendringen.

De onderzoeksbank mag niet worden gereinigd met een waterstraal, hogedrukreiniger of een reinigingssysteem voor bedden. Gebruik alleen een vochtige doek voor de reiniging.

## 6. Onderhoud en technische controle

Het apparaat is zo geconstrueerd en ontwikkeld, dat het bij een correct en deskundig gebruik gedurende een zeer lange tijd veilig zal werken. Afhankelijk van de toepassing, gebruiksomgeving en het onderhoud is de verwachte gebruiksduur tot 10 jaar of 100.000 gebruikscycli (dubbele hefbeweging = 1 x naar omhoog en omlaag bewegen).



Om de veiligheid voor patiënt, bediener en product te garanderen, is het noodzakelijk om **regelmatig onderhoudswerkzaamheden** uit te voeren. Dit moet uiterlijk elke 2 jaar worden gedaan. De onderhoudswerkzaamheden kunnen door deskundig/geïnstrueerd personeel worden uitgevoerd. Tot het onderhoud behoort:

- Uitgebreide visuele controle van alle componenten, in het bijzonder de motor en schakelaar met netkabel/hydraulica
- Controle van de werking
- Controle van de scharnieren op volledigheid
- Controle of de schroefverbindingen stevig vastzitten
- Indien nodig scharnieren en bedieningshendel met dunne oliespray insmeren
- Indien nodig de lagers van de wieljes met een kwastje met zeer weinig lagervet licht invetten

Wanneer er te weinig gesmeerd is, merkt u dit door een piepend geluid.  
Een controlelijst voor het onderhoud/de technische controle vindt u in de bijlage.



**Bij elektromotorisch instelbare onderzoeksbanken moet er naast het onderhoud conform de wettelijke bepalingen van DGUV-voorschrift 3 / IEC 62353 uiterlijk alle 2 jaar een technische controle worden uitgevoerd. Deze technische controle mag uitsluitend door geautoriseerd en opgeleid deskundig personeel worden uitgevoerd. Een controlelijst voor de technische controle/het onderhoud vindt u in de bijlage.**



Ondanks regelmatig onderhoud/regelmatige technische controles is ook de **bediener** verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt en het goed functioneren. Als bediener dient u voor elk gebruik te controleren of de onderzoeksbank zich in een goede toestand bevindt (visuele controle).  
Wanneer er iets niet in orde is of u abnormale geluiden hoort, moet de onderzoeksbank meteen buiten bedrijf worden gesteld en moet de eigenaar worden geïnformeerd.



Beschadigde of versleten componenten moeten direct worden vervangen en de onderzoeksbank mag niet worden gebruikt voordat die zijn gerepareerd.



De onderzoeksbank voldoet aan de veiligheidseisen die op het moment van het op de markt brengen voorgeschreven waren.. Door ondeskundige reparaties en wijzigingen van de constructie (demontage van originele onderdelen, montage van onderdelen van externe fabrikanten, etc.) kunnen gevaren voor patiënt en de bediener ontstaan. Wanneer veranderingen aan de onderzoeksbank niet met de producent worden afgestemd, verliest de conformiteitsverklaring haar geldigheid en vervalt de garantie. Voor schade die ontstaat door niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen van onze firma worden gebruikt.



**Levensgevaar door elektrische schok!**  
**Werkzaamheden aan het elektrische systeem mogen uitsluitend door gekwalificeerd en geautoriseerd deskundig personeel worden uitgevoerd. Hierbij moet worden voldaan aan alle relevante voorschriften en veiligheidsbepalingen!**

Voet-/handschakelaar voor het instellen van de hoogte van de elektromotor en gasdrukveren zijn slijtageonderdelen, waarvan de werking in de loop van de jaren afhankelijk van het gebruik zal worden beperkt. Beide kunnen zonder veel moeite zelf worden vervangen. Vraag hiervoor indien nodig het passende installatieschema aan.

De vervangingsonderdelen kunnen rechtstreeks bij ons worden besteld.

## 7. Veiligheidsvoorzieningen

Elektromotorisch instelbare onderzoeksbanken moeten een automatische inrichting hebben waarmee de bedieningselementen voor de beweging van de onderzoeksbank kunnen worden gedeactiveerd. De bedieningselementen mogen niet ongewild door patiënten, bedieners of derden opnieuw kunnen worden geactiveerd.

De aandrijving van deze onderzoeksbank is met een geïntegreerde veiligheidsvoorziening beveiligd tegen ongeautoriseerde/ongewilde bediening. Drie seconden na de laatste bediening wordt de aandrijving in een 'slaapmodus' gezet en kan de aandrijving pas opnieuw worden geactiveerd aan de hand van een vastgelegde schakelvolgorde, meer bepaald 'twee keer drukken'.

Om de aandrijving of de besturing opnieuw te 'wekken', moet eerst de gewenste rijrichting gedurende ca. 1 seconde op het bedieningselement worden ingedrukt. Na een korte wachttijd (1-2 seconden) moet u nog eens op de gewenste rijrichting drukken en de aandrijving kan dan voor maximaal 30 seconden in elke richting worden verplaatst. Als de schakelcyclus met het 'twee keer drukken' niet wordt gerespecteerd, kan de aandrijving niet worden bestuurd. Na 30 seconden bediening in een rijrichting wordt de aandrijving uitgeschakeld en in de slaapmodus gezet. De aandrijving kan tot 3 seconden na de laatste bediening worden gebruikt voor de fijnafstelling. In dit tijdvenster kan de onderzoeksbank weer voor maximaal 30 seconden in elke rijrichting worden verplaatst. De aandrijving wordt steeds 3 seconden na de laatste bediening automatisch in de 'slaapmodus' gezet.

De motor is standaard uitgerust met een **veiligheidsrelevante vrijloopkoppeling**:

Wanneer tijdens het naar beneden bewegen een obstakel in de weg zit, koppelt de motor de verbinding zelfstandig los. Op die manier werkt de actieve trekkracht van de motor niet meer, maar alleen de gewone kracht van het gewicht van het bovenste deel van de onderzoeksbank. Dit vermindert aanzienlijk het risico op verwondingen wanneer onverwacht een lichaamsdeel bekneld raakt.

Bovendien kan de onderzoeksbank worden uitgerust met een van de volgende opties:

### Voetschakelaarafdekking

De voetschakelaar wordt door een behuizing naar boven toe afgedekt. Hierdoor wordt het moeilijker om de voetschakelaar ongewild of zonder toestemming te bedienen.

## 8. Meldingsplicht

Alle ernstige incidenten met het product moeten aan de fabrikant worden gemeld (**K.H. Dewert GmbH**) en de **bevoegde autoriteit** van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

In Nederland moet contact worden opgenomen met het MoH Health and Youth Care Inspectorate:  
<https://english.igj.nl/medical-technology>

Onder een ernstig incident verstaan we een incident dat direct of indirect een of meer van de volgende gevolgen had, had kunnen hebben of kan hebben:

- het overlijden van een patiënt, bediener of een andere persoon;
- het tijdelijke of permanent ernstige verslechteren van de gezondheidstoestand van een patiënt, bediener of andere personen;
- een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.



## 9. Verwijdering

- **Verpakking**

Aanwijzingen voor veilig gebruik:

Let bij het verwijderen van de verpakking op scherpe randen en scherpe voorwerpen!

Bij het verpakkingsmateriaal gaat het vooral om:

- Karton/papier
- Kunststoffen
- Hout (bij levering op een pallet)

Volg de lokale voorschriften voor afvalverwijdering en dien de materialen bij voorkeur voor recycling in.

Wij als fabrikant hebben conform de Duitse verpakkingwet, VerpackG, een licentie als deelnemer aan het duale systeem en nemen daarom de kosten voor de verwijdering voor onze rekening, zodat u zich kosteloos van de verpakkingen kunt ontdoen.

- **Product**

Aanwijzingen voor veilig gebruik:

- Let op scherpe randen en scherpe voorwerpen!
- Draag de onderzoeksbank voor het transport alleen aan het onderstel, **NIET** aan het bovenste gedeelte.
- Om later ongevallen te voorkomen, moet het afgedankte product onmiddellijk onbruikbaar worden gemaakt, bijv. door de stroomkabel los te koppelen.

Volg de lokale voorschriften voor afvalverwijdering en dien de materialen bij voorkeur voor recycling in.

Onderzoeksbanken met een elektromotorische instelling van de hoogte zijn onderhevig aan de AEEA-richtlijn 2012/19/EU. Deze oude apparaten moeten worden ingezameld, gerecycled en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Maak hiervoor gebruik van voor u beschikbare inleverings- en inzamelingssystemen.

## 10. Conformiteitsverklaring

### EU-conformiteitsverklaring voor medische producten

**Fabrikant:** K.H. DEWERT GmbH  
Vollmestr. 7  
D-33649 Bielefeld

**SRN:** DE-MF-000005967

**Het product:** in de hoogte verstelbare onderzoeksbank

<b>Modelaanduiding*:</b>	2000XLE, 2001XLE, 2006XLE, 2007XLE, 2008XLE, 2009XLE, 2010XLE, 2011XLE, 2030XLE, 2035XLE, 2600XLE, 2605XLE, 2610XLE, 2615XLE, 2650XLE, 2651XLE, 2655XLE, 2656XLE, 2100XLE, 2105XLE, 2110XLE, 2114XLE, 2115XLE, 2150XLE, 2155XLE, 2052XLE, 2053XLE, 2054XLE, 2550XLE, 2551XLE, 2552XLE	2000XL/H, 2001XL/H, 2006XL/H, 2007XL/H, 2008XL/H, 2009XL/H, 2010XL/H, 2011XL/H, 2030XL/H, 2035XL/H, 2600XL/H, 2605XL/H, 2610XL/H, 2615XL/H, 2650XL/H, 2651XL/H, 2655XL/H, 2656XL/H, 2100XL/H, 2105XL/H, 2110XL/H, 2114XL/H, 2115XL/H, 2150XL/H, 2155XL/H, 2052XL/H, 2053XL/H, 2054XL/H, 2550XL/H, 2551XL/H, 2552XL/H, 2210XL/H, 2220XL/H, 2250XL/H, 2310XL/H, 2320XL/H
<b>Basis-UDI-DI:</b>	<b>4063907KHDewertELiegenE4</b> Actieve hulpmiddelen	<b>4063907KHDewertLiegenP2</b> Niet-actieve hulpmiddelen
<b>Medisch product klasse:</b>	medisch product klasse 1 conform bijlage VIII, hoofdstuk III, regel 1 (nr. 4.1) en 13 (nr. 6.5) van de verordening (EU) 2017/745.	medisch product klasse 1 conform bijlage VIII, hoofdstuk III, regel 1 (nr. 4.1) van de verordening (EU) 2017/745.

\* De getalcodes na de aparte modelbenamingen -00, -03, -04 hebben alleen betrekking op de kleur van het frame (-00 = frame in wit, -03 = frame in wit aluminium, -04 = frame in grijs aluminium)

#### Doelbepaling:

De onderzoeksbank werd ontworpen zodat dat patiënten erop kunnen plaatsnemen om te kunnen worden behandeld in geval van ziekte of te kunnen worden onderzocht. Er kan tevens een massage/therapie worden uitgevoerd. De bediening van de onderzoeksbank en het plaatsen van patiënten op de onderzoeksbank mag alleen worden uitgevoerd door deskundig opgeleide personen die in het gebruik ervan zijn geïnstrueerd of die op grond van hun ervaring met andere soortgelijke medische producten kennis hebben van het juiste gebruik ervan met inachtneming van de mogelijke gevaren. De opties rijfunctie (geen wielhefsysteem), zijhekken en duwhandgreep vormen een uitbreiding op de correcte en doelmatige toepassing van de onderzoeksbank. Daarnaast zorgen deze opties ervoor dat de patiënt op de onderzoeksbank optimaal voorbereid is voor de verplaatsing naar de ruimte waar de voor- of nabehandeling plaatsvindt. Bovendien is het toegestaan om onder toezicht patiënten voor het ontwaken na een ingreep op de onderzoeksbank te plaatsen. Het bewegen van het apparaat is in andere gevallen uitsluitend binnen de ruimte toegestaan om het schoon te maken of om toegang te verschaffen voor de patiënt. Dit apparaat werd uitsluitend ontwikkeld voor toepassing in gebouwen en onder normale omgevingsomstandigheden en kan in de volgende bereiken worden gebruikt: in laboratoria, praktijkruimtes, ruimtes die geschikt zijn voor onderzoeken en behandelingen, in ziekenhuizen, hospitalen, klinieken, tijdens fysiotherapie en ergotherapie, in dokterspraktijken.

Deze onderzoeksbank is geen OP-meubilair en mag hiervoor niet worden gebruikt.

komt overeen met de desbetreffende bepalingen van de verordening (EU) 2017/745, artikel 19, bijlage IV van 05 april 2017.

Hierbij bevestigen wij de conformiteit met de hierboven genoemde richtlijn.


Wij, als fabrikant, zijn als enige verantwoordelijk voor de afgifte van deze EU-conformiteitsverklaring.

Markering:



Bielefeld, 02.11.2021

K.H. DEWERT GmbH

  
Bedrijfsleiding

**Controlelijst voor onderhoud en technische controle  
conform IEC 62353 en DGUV-voorschrift 3**



Apparaat \_\_\_\_\_  
 Modelbenaming \_\_\_\_\_  
 Fabrikant K.H. Dewert GmbH  
 Serie-nr. \_\_\_\_\_  
 Locatie \_\_\_\_\_  
 Verantwoordelijke persoon \_\_\_\_\_  
 Datum, controleur \_\_\_\_\_  
 Aanduiding aandrijving \_\_\_\_\_

Controles	OK	fail	Beschrijving gebrek
-----------	----	------	---------------------

**Visuele controle**

Maakt de onderzoeksbank een goede complete indruk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zijn de instructiebordjes, CE-markering en het typeplaatje aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Is de gebruikshandeling van de fabrikant aanwezig en toegankelijk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Biedt de locatie voldoende ruimte wanneer alle instelfuncties worden uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Mechanische constructie onbeschadigd:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Lasnaden zonder zichtbare beschadigingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zijn de schroefverbindingen correct en compleet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zijn de kussens niet beschadigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zijn de kussens correct bevestigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Alle mechanische elementen onbeschadigd en compleet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Elektrische installatie en netkabel onbeschadigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Alle schakelaars en toevoerleidingen onbeschadigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**Functiecontrole**

**Bij instelbaarheid met elektromotor:**

Alle motoren met de voet- of handschakelaar in beide uiterste standen tot automatische uitschakeling zetten om te garanderen dat:

* de mechaniek van de onderzoeksbank soepel en zonder botsingen en blokkades functioneert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
* er hierbij geen kabel/verbinding overstrekt, bekneld of op een andere manier beschadigd kan raken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
* de lopende motoren geen opvallende geluiden maken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
* de eindstanduitschakeling van de aandrijvingen zonder problemen functioneert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Voetschakelaar / handschakelaar / voetbedieningsstangen werkt storingsvrij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zijn stroomkabel en netstekker onbeschadigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Is er een juist en veilig contact tussen stroomkabel en verbinding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Controle van de veiligheidsvoorziening: Werkt de functie met 'twee keer drukken'?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vrijloopmotor: Vrijloop is onderhoudsvrij, geen controle nodig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**Bij hydraulische instelling van de hoogte:**

Werkt het?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Controle door bediening van de voetpedalen, totdat de onderzoeksbank in de bovenste positie staat			

ca. 5-10 x pedaal nogmaals indrukken (eventuele lucht wordt uit het systeem gedrukt)

OK	fail	Beschrijving gebrek
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Blijft de onderzoeksbank op hoogte?  
 Bevindt er zich een lek bij de hydraulische pomp?  
 Daalt de onderzoeksbank soepel?  
 Controle door de voetpedalen te bedienen voor het laten dalen van de onderzoeksbank  
 Is het apparaat luid tijdens het gebruik?  
 Zuigerstang met een doek schoonmaken

**Instelfuncties van het ligvlak:**

Tandraster - vastzetter - gasdrukveer

**Controle tandraster:** optillen van het ligvlaksegment:

Grijpen de 2 tandrasters stevig in elkaar?  
 Sluiten de elementen gelijkmatig op elkaar aan?  
 Is dit het geval in elke stand?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Controle vastzetter:** optillen van het ligvlaksegment:

Blijft het segment op elke hoogte veilig op zijn plaats?  
 Voer de test ook uit met belasting op de onderzoeksbank  
 Loopt de vastzetter soepel en zonder te klemmen?  
 (= bewegen van het ligvlaksegment zonder fixering spanhefboom)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Controle gasdrukveer:** optillen van het ligvlaksegment:

Reageert de gasdrukveer wanneer deze wordt geactiveerd?  
 Blijft het segment op elke hoogte veilig op zijn plaats?  
 Is de zuigerstand van de gasdrukveer vetvrij en lekt deze niet?  
 Zuigerstang met een doek schoonmaken

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Toebehoren:**

Toebehoren zoals gordels, gordelkussen, gordelvoering, papierrolhouder, armsteunen etc. onbeschadigd? Veilige fixering/werking mogelijk?  
 Zijn alle noodzakelijke knevelschroeven aanwezig?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Evt. rijfunctie:**

Zijn de wielen niet beschadigd, is vrije loop mogelijk?  
 Is de verbinding met het frame onbeschadigd?  
 Alle schroefverbindingen aandraaien (bij een centraal vastzetsysteem ook de tapeinden van de schakelhendels)  
 Functioneert de rem goed?  
 Controle bij een geactiveerde rem door aan de onderzoeksbank te trekken of deze te duwen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Centraal vastzetbare wieljes**

Staphendels moeten contact maken met het frame, draai bevestigingsschroeven vast  
 Schakelhendels op het subframe moeten gecentreerd zijn in de groef  
 Draai de stelschroeven op de schakelhendels vast

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Controle van de constructie:**

Schaarschroefverbindingen controleren:  
 Controleer met een sleutel of de 6 bevestigingsschroeven van de schaar (hiervoor zwarte kapjes verwijderen) en inbusschroeven zeer stevig vastzitten

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	--

**Hek controleren:**

Kan deze eenvoudig worden versteld zonder te klemmen?  
 Kan het hek zonder problemen wordt vastgezet bij het omhoog zetten/laten zakken?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Hek zijwaarts neerklapbaar:**

Geen instelling mogelijk zonder aan de arreterknop te trekken?  
 Vergrendelt het hek zich goed in de eindpositie?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Elektrische controle**

Lekstroommeting (beschermingsklasse II, beschermgraad B)  
 (max. toegestaan 0,1 mA)

Meetwaarde: \_\_\_\_\_

beschermende geleidertest:

(alleen voor beschermingsklasse I, beschermingsgraad B, onderzoeksbanken met hefkolom serie 6000)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	--

**Conclusie**

Volledig apparaat zonder fouten?  
 Apparaat wordt tot de reparatie buiten gebruik gesteld?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Opmerkingen \_\_\_\_\_

Plaats / datum / handtekening controleur \_\_\_\_\_

Volgende controle \_\_\_\_\_